

Läggningsråd art MOSAIK / INDUSTRI

1. Innanläggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Vi rekommenderar 18-22° C / 35-65% LF. Detta klimat skall även råda då golvet är i drift. Se även våra instruktioner kring drift.
2. Ankomstkontrollera parketten och limmet före läggning. Eventuella fel eller skador skall meddelas Aprobo för läggning så att nytt material kan översändas. Se våra försäljning & leveransvillkor.
3. Underlaget skall vara jämnt och med en yta som är ren, torr, fast och dammfri. För bästa resultat bör toleransnivån klara ± 3 mm/2m. Om underlaget är av betong skall ythållfastheten klara 1.5 mpa för att uppfylla kraven på limmets förutsättningar. Lämpliga undergolv är t.ex. betong, lättbetong, spån, golvgips och snickeri plywood (lämpligtvis 16mm björk). Använd en rätskiva på 2m och kontrollera att undergolvet är plant, finns ojämnheter på +/- 2mm per 2m så skall undergolvet primas och spacklas.
4. Limning kan utföras med vattenbaserat lim då limning sker mot torra underlag t ex spånplatta, alternativt ett elastiskt parkettlim (typ vårt art PARKETTLIM), vilket är att föredra för bästa funktion. art PARKETTLIM innehåller inte något vatten som kan påverka parketten, dessutom ger detta lim en elastisk limfog som minskar risken för "bom". Limning med vårt art PARKETTLIM innebär att läggning är möjlig upp till max 85% RF i underlaget. Vid RF upp till 64% kan limmets läggas ut med vanlig limspridare med 1lit/2m². Vid RF mellan 65-85% skall speciell limspridare användas som även ger en fuktskyddande film. Åtgången är då 1lit/1m². Vid behov kontakta Aprobo för mer information.
5. Applicera limmet enligt fabrikantens anvisning
6. Applicera mosaikparketten med nätet vänt nedåt. (Industri parkett har inget nät endast tejp.)
7. Stöt samman parkettmodulerna noga och se till att hela modulen får god kontakt med limmet. Använd en vält (flera gånger) innan limmet härdat för att på så sätt garantera full vidhäftning.
8. Slipning av mosaik/Industri parketten kan påbörjas efter två dygns torktid. Viss variation kan förekomma beroende på mönster och behandlingstyp.
9. Parketten skall fillerspacklas innan sista finslipningen utförs. Följ fabrikantens anvisning.
10. Avslutningsvis ytbehandlas golvet med valfri ytbehandling. Eftersom mosaikparkettstaven har en liten storlek och därmed skapar många skarvar rekommenderas oljning alt vaxning.