

Läggnings Anvisning Decibel 3

Här följer en läggningsanvisning då dB3 mattan installeras med tejping av skarvar vilket innebär att man utnyttjar mattans backing som inte är helt diffusion tät. Dock tillräckligt tät för att klara processvattnet från olika typer av avjämningsmassor.

1. Mattan levereras i rullar om 1.37 x 8 m (11m²/rulle).
2. Rulla ut mattan och vänd den så att den bruna sidan vänds upp.
3. Stöt samman skarvarna noga.
4. Vik upp mattan försiktigt mot vägg (ca 50 mm), Det är viktigt att mattan inte får en radie mot vägg då avjämningsmassan här kan bli för tunn.
5. Tejpa samtliga skarvar noga med vattenfast byggtejp. Det är mycket viktigt att ytan blir tät.
6. På denna yta kan sedan avjämningsmassan läggas ut.
7. Slutligen skärs överflödig akustikmatta av utmed vägg i golvhöjd.

Om man istället önskar ett diffusions tät membran sker installationen enligt följande;

1. Mattan levereras i rullar om 1.37 x 8 m (11m²/rulle).
2. Rulla ut mattan och vänd den så att den bruna sidan vänds upp.
3. Stöt samman skarvarna noga.
4. Vik upp mattan försiktigt mot vägg (ca 50 mm), Det är viktigt att mattan inte får en radie mot vägg då avjämningsmassan här kan bli för tunn.
5. Lägg ut diffusion tät och åldringsbeständig plastfolie (minimum 0.2 mm) med 200 mm överlapp
6. Tejpa samtliga skarvar noga med vattenfast byggtejp. Det är mycket viktigt att ytan blir tät.
7. På denna yta kan sedan avjämningsmassan läggas ut.
8. Slutligen skärs överflödig akustikmatta av utmed vägg i golvhöjd.

Om Ni har mer frågor kring installationen ber vi Er kontakta oss på Aprobo ab.